

Configuração Wi-Fi

Modem SKY

Nokia (CPEi-lte 7212)

Maio/2015

Imagem do modem Nokia



Acesse o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo

Abra o navegador e digite o endereço IP **192.168.100.1** e dê o **ENTER** **1**

Nokia Siemens Networks

Em seguida entre com a senha **admin** e clique no botão **Login** para entrar no modem SKY

| **2** **3**

Favor digitar seu usuário e senha e clicar o botão de Login.

Configuração do Wi-Fi

* Siga o passo enumerado abaixo para ir até a página de configuração do Wi-Fi

Buscando

Configuração **Wi-Fi** Administração Sobre

Status Informações CP Notas Legais

1 Clique no botão [Wi-Fi](#)

Status da Rede Sem Fio	
Status de Rede	
Provedor de Rede	N/A
Tempo Conectado	N/A
APN	N/A
RSSI	N/A
SINR	N/A
RSRP	N/A
RSRQ	N/A
Taxa de Uplink	0.0 Kbps
Taxa de Downlink	0.0 Kbps

Status de Rede de Internet	
Endereço IP	N/A
Máscara de Subrede	N/A
Gateway Padrão	N/A
Servidor DNS	N/A

Status do Dispositivo	
Firewall	Ligado
NAT	Habilitado
Wi-Fi	Ligado
Tempo ligado do dispositivo	0 dias 0 horas 1 min

Configuração do nome da rede Wi-Fi

* Siga os passos enumerados abaixo para alterar o nome da Rede Wi-Fi

Buscando

Configuração Wi-Fi Administração Sobre

Configurações Básicas Segurança Sem Fio Rede Visitantes WDS Configurações Avançadas

1

Configuração Básica

Ajuda

Interface Wi-Fi Habilitar Desabilitar

Nome de Rede Wi-Fi (SSID) SKY_56565 2

Modo de Operação 802.11n

Canal de Operação Automático

Aplicar Cancelar

3

Altere o campo **Nome de Rede Wi-Fi (SSID)** de acordo com sua preferência

Clique no botão **Aplicar** para salvar a nova configuração e aguarde a próxima tela

Tela de confirmação da nova configuração

The screenshot displays the Nokia modem configuration web interface. At the top, there is a search bar labeled 'Buscando' and a navigation menu with icons for 'Configuração', 'Wi-Fi', 'Administração', and 'Sobre'. Below this is a sub-menu with 'Configurações Básicas' (highlighted), 'Segurança Sem Fio', 'Rede Visitantes', 'WDS', and 'Configurações Avançadas'. The main content area is titled 'Configuração Básica' and contains several settings: 'Interface Wi-Fi' (selected), 'Nome de Rede Wi-Fi (SSID)' (SKY_5), 'Modo de Operação' (802.11n), and 'Canal de Operação' (Automático). A red callout box with white text is overlaid on the settings, stating: 'Após clicar no botão **Aplicar** na tela anterior, será mostrada a caixa abaixo pedindo para confirmar a alteração do nome da rede Wi-Fi. Clique no botão **OK** e aguarde a próxima tela.' Below the settings, a 'Confirma' dialog box is shown, containing a question mark icon and the text: 'Isso o forçará a fazer novo login na interface Web. Tem certeza que deseja prosseguir?'. The dialog has two buttons: 'OK' (highlighted with a green circle and the number 1) and 'Cancelar'. A 'Ajuda' dropdown menu is visible in the top right corner.

Acesse novamente o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo para configurar desta vez a senha Wi-Fi

Abra o navegador e digite o endereço IP **192.168.100.1** e dê o **ENTER** **1**

Nokia Siemens Networks

Em seguida entre com a senha **admin** e clique no botão **Login** para entrar no modem SKY

| **2** **3**

Favor digitar seu usuário e senha e clicar o botão de Login.

Configuração do Wi-Fi

* Vá novamente no botão Wi-Fi para configurar agora a nova senha Wi-Fi

The screenshot shows the Nokia modem web interface. At the top, there are navigation buttons: 'Configuração', 'Wi-Fi', 'Administração', and 'Sobre'. The 'Wi-Fi' button is highlighted with a yellow background and a red arrow pointing to it. Below the navigation bar, there are tabs for 'Status', 'Informações CP', and 'Notas Legais'. The main content area is divided into three sections: 'Status da Rede Sem Fio', 'Status de Rede de Internet', and 'Status do Dispositivo'. A red box with the number '1' and the text 'Clique no botão Wi-Fi' is overlaid on the 'Wi-Fi' button.

Status de Rede	
Provedor de Rede	N/A
Tempo Conectado	N/A
APN	N/A
RSSI	N/A
SINR	N/A
RSRP	N/A
RSRQ	N/A
Taxa de Uplink	0.0 Kbps
Taxa de Downlink	0.0 Kbps

Endereço IP	N/A
Máscara de Subrede	N/A
Gateway Padrão	N/A
Servidor DNS	N/A

Firewall	Ligado
NAT	Habilitado
Wi-Fi	Ligado
Tempo ligado do dispositivo	0 dias 0 horas 1 min

Configuração da senha do Wi-Fi

* Siga os passos enumerados abaixo para alterar a senha do Wi-Fi

1

Clique no botão **Segurança Sem Fio**



Wi-Fi



Administração



Sobre

Segurança Sem Fio

Rede Visitantes

WDS

Configurações Avançadas

Configurações de Segurança

Rede Sem Fio: Local

Tipo de Segurança: WPA/WPA2

Intervalo de Renovação de Chave de Grupo: 3600 segundos

Tipo de Encriptação: TKIP+AES

Tipo de Segurança: Pessoal

Frase de segurança: skybandalarga

Ajuda

2

Altere o campo **Frase de segurança** de acordo com sua preferência para configurar a nova senha Wi-Fi

Configurações de WPS

Configuração Wi-Fi Protegida (WPS): Habilitar Desabilitar

Método WPS: PBC

Adicionar Cliente

Clique no botão **Aplicar** para salvar a nova configuração e aguarde a próxima tela

3

Aplicar Cancelar

Tela de confirmação da nova configuração

The screenshot shows the Nokia modem's web interface. At the top, there are navigation tabs: 'Configuração', 'Wi-Fi', 'Administração', and 'Sobre'. Below these are sub-tabs for 'Configurações Básicas', 'Segurança Sem Fio', 'Rede Visitantes', 'WDS', and 'Configurações Avançadas'. The 'Configuração Básica' section is active, showing options for 'Interface Wi-Fi' (set to 'Habilitar'), 'Nome de Rede Wi-Fi (SSID)', 'Modo de Operação', and 'Canal de Operação'. A confirmation dialog box titled 'Confirma' is overlaid on the screen, asking 'Isso o forçará a fazer novo login na interface Web. Tem certeza que deseja prosseguir?' with 'OK' and 'Cancelar' buttons. A green circle with the number '1' is placed over the 'OK' button.

Após clicar no botão **Aplicar** na tela anterior, será mostrada a caixa abaixo pedindo para confirmar a alteração da senha Wi-Fi. Clique no botão **OK** e aguarde a próxima tela para que sua configuração esteja salva no modem SKY.

Em seguida você poderá fechar o navegador e procurar pela nova rede no seu computador, smartphone ou tablet e entrar com a mesma senha que você configurou no Modem SKY